

Anleitung

BRIGON 500 NT

BRIGON 500 NT+

BLUETOOTH Kommunikation



**Messen,
worauf es
wirklich ankommt!**



NT: Teil 3 für CO

23.10.2015 Art.Nr. 5306_00_BED_DE Bluetooth NT NT+



So einfach, so anders, so gut

Beschreibung

Zum komfortablen Datenaustausch dient die BRIGON Bluetooth App für Android, welche wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen.

Bei installiertem BLUETOOTH-Interface in Ihrem BRIGON 500 NT / NT+ haben Sie damit die Möglichkeit, die Messung statt auf dem Drucker (Option) direkt zu Ihrem Android Smartphone oder Tablet zu senden.

Dort können Sie diese speichern oder z.B. per E-Mail oder WhatsApp, Messenger etc. weiter senden. Die Möglichkeiten sind dank Android sehr vielfältig.

Download der App

www.down.brigon.de/brigon.apk

Installation der App auf Ihrem Android-Gerät

Starten Sie nach dem Download durch Klicken auf die App die Installation.

In der Grundeinstellung der meisten Android-Geräte ist die Installation von Apps, welche nicht vom Play Store geladen wurden, nicht gestattet. Bitte stellen Sie das ggf. um.

Installation (einmalig) im Messgerät

- Gerät einschalten
- Ein eingebautes und aktiviertes Bluetooth-Interface erkennt man an der Meldung kurz nach dem Begrüßungsbild mit der Typenbezeichnung.
- Nach dem Abgleich in Schalterstellung Menu / SETUP / OUTPUT schalten.
- "BL'TOOTH" bzw. "WIRELESS" (je nach Geräte-Software -Version unterschiedlich benannt) auswählen und bestätigen.
- In Schalterstellung Menu / SETUP / PASSKEY den angezeigten Schlüssel (Pairing-Code) merken, zumeist 1111.
- In Messbetrieb schalten (Bluetooth ist jetzt immer eingeschaltet).
- Sie können jederzeit in der Schalterstellung Menu / SETUP / OUTPUT zwischen Drucker und Bluetooth/Wireless wechseln.

App im Smartphone/Tablet starten

- Bluetooth einschalten (Pairing nicht über Android-Funktion sondern über die App durchführen)
- BRIGON App starten
- Rechts oben auf "BRIGON Bluetooth Drucker" drücken, Gerät suchen und Passkey einmalig eingeben
- Anschließend sind diese Beiden verbunden.

Übertragung bei aktiver Verbindung

- Während der Messung: kurz Drucker-Taste am Messgerät drücken.
- Aus dem Speicher: Schalterstellung Menu / BERICHT / ANZEIGE

Die angezeigte Messung kann per kurzem Druck der Drucker-Taste über Bluetooth ausgegeben werden

NEUE ADRESSE
Ottostraße 25 · 63150 Heusenstamm
Tel. 06104 689660 · www.brigon.de



So einfach, so anders, so gut

BRIGON Messtechnik GmbH

Kronberger Straße 11
D-63110 Rodgau
Tel. +49 (0) 61 06 / 82 07-0
Fax +49 (0) 61 06 / 82 07 40
e-mail: info@brigon.de
Internet: www.brigon.de
WEEE-Reg.-Nr. DE 17217267

Stand 23.10.2015

Art.Nr. 5306_00_BED_DE Bluetooth NT NT+

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts, dieses Handbuch vollständig oder teilweise zu vervielfältigen.

Technische Änderungen des Produktes oder des Inhaltes dieser Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.