



BRIGON U-Rohr-Manometer Artikel-Nr. 4341



Nur schwach gefärbte Messflüssigkeit, z.B. BRIGON-Ersatzmessflüssigkeit (**Artikel-Nr. 4339** grün), verwenden. Keine andere Flüssigkeit anwenden. Bis zum Nullpunkt einfüllen.

Gerät nicht dauernder Einstrahlung und UV-, Sonnen- und hellem Tageslicht aussetzen. Farbe setzt sich am PVC-Rohr ab.

Bei längerer Ruhepause Messflüssigkeit ablassen.

Messrohr mit Skala nur aufrollen, niemals scharfkantig knicken.

Vorsicht beim Aufrollen: mit dem Magnet nicht die Skala verkratzen.

Die Befestigung geschieht senkrecht durch die beiden Magnete auf ebenen Stahlplatten oder Trägern. Falls keine vorhanden, Halblech an einem Nagel aufhängen und Gerät mit einem Magneten darauf ansetzen. Evtl. unten zum Geradehängen beschweren.

Ablesung: Die Werte an beiden Schenkeln ablesen und addieren ergibt den Druck, Unterdruck und Differenzdruck direkt in mbar.